

Sprechfunk

Modul Führungsstufe A/B

Handhabung HRT

Funktaktik

Fleetmapping – TMO-Gruppen

	Stadt Kempten	Stadt Kaufbeuren	Lkr. Lindau	Lkr. Oberallgäu	Lkr. Ostallgäu	
ZA	ZA_KE	ZA_KF	ZA_LI	ZA_OA	ZA_OAL	
FW	FW_KE Sonderlage KF	FW_KF Sonderlage KF	FW_LI Einsatzbetrieb LI	FW_OA Einsatzbetrieb OA/KE	FW_OAL Einsatzbetrieb OAL/KF	
RD	RD_KE Einsatzbetrieb RD	RD_KF Ergänzung RD	RD_LI Sonderlage RD	RD_OA Sonderlage RD	RD_OAL Sonderlage RD	
BR	BR_KE Einsatzbetrieb BR	BR_KF Sonderlage BR	BR_LI Sonderlage BR	BR_OA Arbeitsbetrieb OA	BR_OAL Arbeitsbetrieb OAL	
WR	WR_KE Einsatzbetrieb WR	WR_KF Sonderlage WR	WR_LI Arbeitsbetrieb LI	WR_OA Arbeitsbetrieb OA	WR_OAL Arbeitsbetrieb OAL	
KATS	KATS_KE	KATS_KF	KATS_LI	KATS_OA	KATS_OAL	SWS_BOS_ZA_1
ILS_KE_AG	SoG_7_KE Sonderlage FW OA		SoG_3_KE Sonderlage FW LI	SoG_5_KE Sonderlage FW OA	SoG_8_KE Sonderlage OAL	SWS_BOS_ZA_2
	SoG_10_KE Sonderlage FW OA		SoG_4_KE Sonderlage FW LI	SoG_6_KE Sonderlage FW OA	SoG_9_KE Sonderlage OAL	SWS_BOS_ZA_3
			FüSt_1_LI Sonderlage LI	FüSt_1_OA Sonderlage OA	FüSt_1_OAL Sonderlage OAL	SWS_BOS_ZA_4
			FüSt_2_LI Sonderlage LI	FüSt_2_OA Sonderlage OA	FüSt_2_OAL Sonderlage OAL	

Funktaktik

Fleetmapping – DMO-Gruppen

307 F*	Regelbetrieb Feuerwehr / Einsatzabschnitt 1	603 R*	Sanitätsdienst, Schulung
308 F*	Sicherheit Luft, Höhenrettung, Außenlastbehälter	604 R*	Sanitätsdienst, Schulung
309 F*	Sicherheit CSA-Einsätze	605 R*	Sicherheit Luft- & Bergrettung
310 F*	Einsatzführung Feuerwehr	606 R*	Sicherheit Luft- & Wasserrettung
312 F*	Einsatzabschnitt 2	607 R*	Regelbetrieb Rettungsdienst / Bereitstellungsraum
313 F*	Einsatzabschnitt 3	608 R	Regelbetrieb Bergrettung
314 F*	Einsatzabschnitt 4	609 R	Regelbetrieb Wasserrettung
315 F*	Einsatzabschnitt 5	610 R	Einsatzführung RD / BR /WR
324 F	Sicherheitswache	726 B*	Regelbetrieb Technisches Hilfswerk
326 F	Schulung	Marschkanal	Marsch geschlossener Kfz-Verbände
403 K*	Regelbetrieb Katastrophenschutz	EURO 01	Europäische Anrufgruppe
410 K	Einsatzführung Katastrophenschutz / OEL	Bei Verwendung von EURO-Gruppen ist die Verschlüsselung auszuschalten!	
515 P*	Alpine Einsatzgruppe PP Schwaben-Südwest		

Ohne Festlegung: (z. B. für weitere EA)	311 F* 316 F bis 323 F	404 K* bis 409 K 411 K bis 412 K	611 R bis 614 R	214 TBZ* bis 243 TBZ EURO 02 bis EURO 04
--	---------------------------	-------------------------------------	-----------------	---

Funktaktik

Fleetmapping – Favoriten

Lindau	Oberallgäu Kempten	Ostallgäu Kaufbeuren
Einsatzbetrieb Feuerwehr		
FW_LI	FW_OA	FW_OAL
Einsatzführung & Zusammenarbeit BOS		
ZA_LI	ZA_OA	ZA_OAL
	ZA_KE	ZA_KF
Sonderlagen bzw. Abschnittsführungsstellen		
SoG 3 KE	SoG 5 KE	SoG 8 KE
SoG 4 KE	SoG 6 KE	SoG 9 KE
	SoG 7 KE	FW_KF
Katastrophenschutz		
KATS_LI	KATS_OA	KATS_OAL
	KATS_KE	KATS_KF
Zusammenarbeit mit Polizei	SWS_BOS_ZA_1 - 4	

Fav. OAL/KF	Fav. OAL/KF
326_F	WR_KE
309_F*	SoG_8_KE
324_F	SoG_9_KE
315_F*	FüSt_1_OAL
314_F*	FüSt_2_OAL
313_F*	KATS_OAL
312_F*	KATS_KF
310_F*	ILS_OV_KE
OV_A	SWS_BOS_ZA_1
307_F*	SWS_BOS_ZA_3
FW_OAL	FW_MN
FW_KF	FW_A#
RD_KE	FW_LL
RS_ILS_KE	FW_WM

Kurzwahl: Achtung auf entsprechende

Betriebsart (TMO / DMO) stellen

DMO	
151	EURO 01
15 .	...
160	EURO 10
214	214 TBZ*
307	307 F*
387	OV A
388	OV Reserve
390	Marschkanal
403	403 K*
507	507 R*
603	603 R*
714	714 B*

Funktaktik

Kurzwahl – Schema

ILS Allgäu	
10	ILS_KE_AG
1001	SoG_1_KE
1002	SoG_2_KE
100x	...
1010	SoG_10_KE
5811	P_KE_BOS_ZA

KW 5811 mit Fleetmapping Polizei Bayern identisch!

Kempten	Kaufbeuren	Lindau	Oberallgäu	Ostallgäu	
1051	ZA_KE	1071	ZA_LI	1091	ZA_OAL
1052	FW_KE	1072	FW_LI	1092	FW_OAL
1053	RD_KE	1073	RD_LI	1093	RD_OAL
1054	BR_KE	1074	BR_LI	1094	BR_OAL
1055	WR_KE	1075	WR_LI	1095	WR_OAL
1056	KATS_KE	1076	KATS_LI	1096	KATS_OAL

Funktaktik

Kurzwahl – Schema bayernweit

xxx 1	ZA_xx	18	ILS_KRU_AG	13	ILS_A_AG
xxx 2	FW_xx	185 x	GZ	135 x	A
xxx 3	RD_xx	186 x	MM	136 x	A#
xxx 4	BR_xx	187 x	MN	137 x	AIC
xxx 5	WR_xx	188 x	NU	138 x	DLG
xxx 6	KATS_xx			139 x	DON
		20	ILS_FFB_AG	30	ILS_WM_AG
		205 x	DAH	305 x	GAP
		206 x	FFB	306 x	TÖL
		207 x	LL	307 x	WM
		208 x	STA		

Sprechfunk

Modul Führungsstufe A/B

Handhabung HRT

Funktaktik

Kurzwahl Eingabe

	Ruhezustand Anzeige u.a. von: - Ordner (OA) - Sprechgruppe (FW_OA)
	Einleitung Schnellwahl im Ruhezustand durch Eingabe der Schnellwahlnummer der Sprechgruppe, z. B. 8222, gefolgt von der *-Taste
	Es wird die ausgewählte Schnellwahl angezeigt: - Sprechgruppe - techn. Information (GSSI) - Ordner der Sprechgruppe Durch Drücken auf den Soft-key unter „Anlage“ werden die Gruppe und der Ordner gewechselt.
	Die neue Sprechgruppe ist eingestellt, der zugehörige Ordner ist ebenfalls umgestellt.

Praxis am HRT

Positionsdaten senden

Mit der Funktion „Position senden“ kann mittels MRT/HRT vom Nutzer manuell die GPS-Position an die „Heimat-ILS“ gesendet werden

Die Funktion ist bei Motorola-Endgeräten auf die **#-Taste** gelegt. Das Aussenden erfolgt durch drücken dieser Taste für ca. 2 Sekunden. Es folgt eine kurze Quittierung in einem Hinweisfenster.

Repeater (DMO-Betrieb)



- Ein Repeater erweitert den DMO- Versorgungsbereich.
- Alle Geräte einer Gruppe müssen Verbindung zum Repeater haben.
- Nur ein Repeater pro Gruppe möglich.
- Repeater kann für Funkgespräche genutzt werden
- Der Repeater sollte ortsfest bleiben.

Praxis am HRT

Physikalische Grundlagen

Antenne Senkrecht

Standortwechsel

Funkschatten